



ワーサルシアター基本舞台組み 箱馬配置位置図面



箱馬は下図のように平台の四隅が、箱馬の板の上に乗るように配置して下さい。



《ケコミについて》

舞台をバラす時は、ケコミのビスを保管し、復旧する際に使用して下さい。
ビスはビス穴に打ち込んで下さい。新たに穴を開けないで下さい。
ケコミは釘打ちしないで下さい。